照片家

相框初始化



相框开机

1. 插入电源
2. 等待几秒 即可开机



选择语言

选择您想使用的语言



连接Wi-Fi

选择网络并输入密码连接到网络



下载照片家APP

1. 在应用商店中搜索“我的照片家”或“Photist”下载安装软件
2. 扫描图片上的二维码进入官网下载应用



上传照片

请使用照片家APP扫描二维码
或者在APP内输入下方分享码



帮助

- 点击停止轮播，相框将固定只展示一张图片
- 点击开始轮播，相框将会轮播展示里面的所有图片
- 点击锁定，相框将固定为竖屏或横屏展示
  点击解锁，相框可以重力感应自动切换横竖屏展示

使用照片家APP上传照片



下载照片家APP

在应用商店中搜索“我的照片家”或“Photist”下载安装软件



选择照片

1. 点击允许访问所有照片
2. 将自动读取相册里所有照片和视频



更改设备名称

1. 设备绑定成功后，您可以修改设备名称
2. 点击传送照片

提示

以上大部分步骤只在第一次
使用照片家相框和APP时需要
后续您只需要选择照片并上传即可



登陆照片家APP

1. 点击同意个人信息保护提示
2. 勾选并同意下方的隐私政策
3. 选择登陆方式



绑定相框

1. 点击[+]号，添加设备
2. 点击扫码连接设备
   点击同意访问摄像头权限
3. 扫描相框上的二维码绑定相框



裁剪照片和上传进度

1. 点击缩放移动图片调整显示效果
2. 查看照片上传的进度

请扫描上方二维码了解更多